




Valvola di sicurezza
Soupape de sécurité
Válvula de seguridad

15 bar 24.3015.97.3

Raccordi di montaggio - Raccords de montage
Racores de montaje

90° M/F 82.2044.50.2

"T" M/F/F 83.5020.00.2



ATTENZIONE

Sulla pompa deve sempre essere installata la valvola di sicurezza, la valvola di regolazione pressione e la cuffia di protezione per le parti in movimento. Leggere attentamente il libretto istruzioni.

ATTENTION


Il faut toujours prévoir sur la pompe la soupape de sécurité, le régulateur de pression et le bol de protection. Lire attentivement le livret d'instructions.

ATENCION

En la bomba debe ser siempre instalada la válvula reguladora de presión y la protección. Leer atentamente el manual de instrucciones.




Cuffia di protezione anteriore - Bol de protection (côté avant)
Protección anterior



POLY

●	2073 - 2120 - 2150 - 2180 - 2210
●	2250 - 2260 - 2300
●	2120 - 2150
●	2180 - 2210



Cuffia di protezione posteriore P.D.F.

Protection de P.D.F.

Capuchón de protección posterior P.D.F.

POMPA - POMPE - BOMBA	ANT. AVANT ANT.	POST. ARRIÈRE POST.
POLY 2073	31.1468.32.2	-
POLY 2120 - 2150 - 2180 - 2210	31.1482.32.2	31.1482.32.2
POLY 2250 - 2260 - 2300		

● Verificare sovrapposizione cuffie

Vérifier le recouvrement des bols

Verificar la sobreposición de las protecciones



Sensore di livello olio con tappo Ø 64 - Ø 78 e pannello visualizzazione rottura membrane

Capteur de niveau d'huile avec bouchon Ø 64 - Ø 78 et moniteur d'affichage de membranes abîmées

Sensor de nivel aceite con tapa Ø 64 - Ø 78 y panel visualizador rotura membranas

POLY 2180 - 2210 - 2250 - 2260 - 2300 - Ø 78 31.8924.97.3

POLY 2073 - 2120 - 2150 Ø 64 31.8925.97.3


Sensore di livello olio con tappo

capteur de niveau d'huile avec bouchon

sensor de nivel aceite con tapa

Ø 78 31.8936.97.3

Ø 64 31.8937.97.3



Serbatoio olio a distanza

Réservoir huile à distance

Tanque aceite a distancia

POLY 2073 - 2100 - 2210 - 2150 - 2120 23.9823.97.3